

Art.nr.	Umschreibung
EXH100ET (HYU2I1TP)	<p data-bbox="759 39 1031 142">Auspuffblende 2x Rund 63 mm Anschluss 40-48 mm</p>  

### Montage

1. Der Auspuff des Fahrzeugs muss kalt sein während der Installation.
2. Reinigen Sie das Endrohr am Fahrzeug.
3. Die Auspuffblende über das Original-Endrohr schieben und befestigen mit der beiliegenden Schelle, wie angegeben in **Fig. 1**. Mindestens 10 mm Abstand halten zwischen der Auspuffblende und der Unterseite der Stoßstange.
4. Überprüfen Sie die Fixierung der Auspuffblende nach einer längeren Fahrt. Prüfen Sie auch, ob die Stoßstangenoberfläche nicht von der Auspuffhitze beeinflusst wird. Gegebenenfalls die Position der Auspuffblende korrigieren.

