



Material : Edelstahl
Teiliste :

Teil	Menge
Auspuffblende oval 105x72 mm	1
Befestigungsschelle	1

Montage

1. Der Auspuff des Autos muss kalt sein während der Installation.
2. Reinigen Sie das Endrohr des Original-Auspuffs.
3. Die Auspuffblende über das Original-Endrohr schieben und befestigen mit der Befestigungsschelle, wie angegeben in Fig. 1. Mindestens 10 mm Abstand halten zwischen der Auspuffblende und der Unterseite der Stoßstange.
4. Überprüfen Sie die Fixierung der Auspuffblende nach einer längeren Fahrt. Prüfen Sie auch, ob die Stoßstangenoberfläche nicht von der Auspuffhitze beeinflusst wird. Gegebenenfalls die Position der Auspuffblende korrigieren.



fig. 1